BEDIENUNGSANLEITUNG

WM-12A
WM-15A

Active Multifunctional System

Wir behalten uns Änderungen an dieser Bedienungsanleitung vor.
Jegliche Form der Vervielfältigung, ob elektronisch, in Druckform, oder fototechnisch, ist verboten.

Version 1.0

Craig Willis®

CRAAFT AUDIO GmbH - Gewerbering 42 - 94060 Pocking / Germany - Tel. +49 / (0) 8531 / 3171-0 - Fax +49 / (0) 8531 / 3171-25
Email: info@novacoustic.com - Web: www.novacoustic.com

EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG

DIE GEWÄHRLEISTUNG
Für den Zeitraum eines Jahres, beginnend mit Lieferdatum an den ursprünglichen Käufer (abzulesen von der Rechnung oder dem Kassenbon), gewährleistet die CRAAFT AUDIO GmbH dem ursprünglichen Käufer jedes Neukaufs (angenommen das Produkt wurde bei einem autorisierten Händler gekauft), dass das Produkt sowohl vom Material als auch in der Ausführung der Herstellung in einwandfreiem Zustand ist. Der CRAAFT AUDIO GmbH steht es frei zu entscheiden, unter Vorbehalt kostenlos alle fehlerhaften Teile zu reparieren oder zu ersetzen.

VERLETZUNGEN DER GEWÄHRLEISTUNG
Die CRAAFT AUDIO GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Reparatur bzw. Ersatz des Produkts, wenn Schäden durch Installationsfehler oder unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes entstanden sind, oder die Seriennummer beschädigt wurde, oder versucht wurde, diese zu ändern oder zu entfernen. Die CRAAFT AUDIO GmbH übernimmt ebenfalls keine Haftung für Schäden, die bei unsachgemäßen Reparaturen entstanden sind oder die durch unsachgemäßen Einbau von nicht zugelassenen Ersatzteilen entstanden sind. Diese Gewährleistung deckt ebenfalls keine Schäden an Lautsprechern, oder Folgeschäden ab, die durch eine Nichteinhaltung der geschriebenen bzw. stillschweigenden Gewährleistungsregelungen entstanden sind.

GEWÄHRLEISTUNGS-VORBEHALT
Die CRAAFT AUDIO GmbH behebt jegliche Schäden durch Reparatur oder Ersatz (ungeachtet dessen, weshalb das Gerät reparierbedürftig ist). Nach Eingang des fehlerhaften Produktes bei einem autorisierten Service Center, wird die CRAAFT AUDIO GmbH den Schaden beheben und das reparierte Produkt zurückliefern.

GEWÄHRLEISTUNGSSERVICE ABWICKLUNG
Falls ein Produkt einen Service benötigt, sollte der Eigentümer des Gerätes ein autorisiertes NOVA Service Center kontaktieren, um eine R. A. N. Nummer (eine Service Bearbeitungsnummer) zu erhalten. Gleichzeitig wird bekannt gegeben, ob das Produkt an ein NOVA Service Center oder an die Fabrik zurückgesendet werden kann. Die CRAAFT AUDIO GmbH / Germany wird beim Erhalt des Produktes unverzüglich mit der Reparatur beginnen. Bitte versenden Sie das Gerät ausschließlich in der Originalverpackung. Sämtliche Produkte, die zur Reparatur an die Fabrik bzw. zum Service Center verschickt werden, müssen auf eigene Kosten versendet werden. Sollte die Reparatur nicht zufriedenstellend sein, wenden Sie sich bitte schriftlich an die CRAAFT AUDIO GmbH. Wenn es trotz mehrmaligen Versuchen nicht möglich war, den Schaden zu Ihrer Zufriedenheit zu beheben, bleibt dem Eigentümer des defekten Produktes die Möglichkeit eines Ersatzes oder gar Rückerstattung des Einkaufpreises. Die Rückerstattung gleicht exakt dem Einkaufspreis, ohne Mehrwertsteuer, Zinsen, Versicherung und sonstige finanzielle Ausgaben zu berücksichtigen. (Wertminderung kann nicht berücksichtigt werden.) Wenn eine Rückerstattung gewünscht wird, ist der Eigentümer verpflichtet, das defekte oder fehlerhafte Produkt der CRAAFT AUDIO GmbH kostenlos zu überlassen und zu bestätigen, dass das Produkt frei von Rechten Dritter ist.

PRODUKTVERBESSERUNGEN
Die CRAAFT AUDIO GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit (ganzheitlich oder teilweise, vor Lieferung des Produktes), das Produkt, ob elektrischer oder mechanischer Art, nach Ermessen des Herstellers, zu verbessern. Hierzu ist die CRAAFT AUDIO GmbH nicht verpflichtet, bereits gelieferte Produkte elektrisch oder mechanisch nachzubessern. Ebenso ist die CRAAFT AUDIO GmbH nicht verpflichtet, neue Produkte entsprechend früheren Spezifikationen auszustatten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS VON FOLGE- UND NEBENSCHÄDEN
ALS EIGENTÜMER SIND SIE NICHT BERECHTIGT, VON DER CRAAFT AUDIO GMBH SCHADENSERSATZ ZU FORDERN, WENN NEBENSCHÄDEN DURCH EIN PRODUKT AUS DEM HAUSE DER CRAAFT AUDIO GMBH ENTSTEHEN. DIES SCHLIESST FOLGE- UND NEBENSCHÄDEN AN ANDEREN PRODUKTEN EIN.

ÄNDERUNGEN DER GEWÄHRLEISTUNG
Niemand ist berechtigt, diese Gewährleistung zu erweitern, ergänzen oder ändern. Diese Garantie wird nicht um einen Zeitraum erweitert, in dem der Eigentümer das Produkt nicht nutzen kann. Lediglich vom nicht abgelaufenen Teil der Garantie betroffen sind Reparaturen und Ersatzteile, die im Rahmen der Garantiebestimmungen ausgeführt oder getauscht wurden.

DIESE GARANTIEERKLÄRUNG ERSETZT ALLE ANDEREN ERKLÄRUNGEN, DIE IN DIESER BEDIENUNGS-ANLEITUNG ENTHALTEN SIND.

Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung beinhalten nicht sämtliche Designdetails und technische Gegebenheiten dieses Produktes; sie decken auch nicht sämtliche Anwendungsmöglichkeiten oder Situationen ab, die bei der Installation, Inbetriebnahme oder Instandhaltung dieses Produktes auftreten können.

WICHTIG: SCHUTZLEITER!
DAS PRODUKT ERFORDERT
KLASSE 2 VERKABELUNG.

ACHTUNG

UM EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN, ENTFERNEN SIE NICHT DIE OBERE ODER DIE UNTERE GEHÄUSEABDECKUNG. ES BEFINDEN SICH KEINE TEILE IM INNEREN DES GERÄTS, DIE VOM KUNDEN GEWARTET WERDEN KÖNNEN. BITTE DAS GERÄT VON FACHMÄNNISCHEN PERSONAL WARTEN LASSEN. VOR ABMONTIEREN DER HINTEREN ABDECKUNG ERST DEN NETZSTECKER ZIEHEN UM ZUGANG ZUM NETZ-SCHALTER ZU ERLANGEN.

Gefahr eines elektrischen Schlags
Nicht Öffnen

Urto Hazard - Do Non Entrano
CAUTION
WARNING
ACHTUNG

ACHTUNG

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMINDERN, DAS GERÄT KEINEM REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN!

Magnetfeld!
VORSICHT: Bitte stellen Sie keine empfindlichen Geräte wie z. B. Vorverstärker oder Bandgeräte direkt über oder unter dieses Gerät. Wegen der hohen Leistungsabgabe des Verstärkers wird ein starkes Magnetfeld erzeugt, welches ein Brummen in nicht abgeschirmten Geräten erzeugen kann, die sich in der Nähe befinden. Dieses Feld ist genau oberhalb und unterhalb dieses Gerätes am stärksten. Beim Betrieb in einem 19“ Rack empfehlen wir, den Verstärker an unterster Position und den Vorverstärker oder andere empfindliche Geräte an oberste Stelle zu platzieren.

Das Dreieck mit dem Blitzsymbol soll den Anwender auf das Risiko eines elektrischen Schlags hinweisen.

Das Dreieck mit dem Ausrufezeichen soll den Anwender auf wichtige Bedienungshinweise aufmerksam machen.

Gedruckt auf Recycling Papier

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Hinweise.

2. Bewahren Sie diese Anleitung sorgsam auf.

3. Beachten Sie sämtliche Warnhinweise.

4. Befolgen Sie sämtliche Hinweise.

5. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser, in feuchten Räumen oder im Freien.

6. Benutzen Sie zur Reinigung ausschließlich ein feuchtes Tuch.

7. Blockieren Sie keine der Ventilationsöffnungen. Beachten Sie bei der Installation die Anweisungen des Herstellers.

8. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizlüftern, Heizkörpern, Öfen, oder sonstigen Geräte, die Hitze erzeugen.

9. Setzen Sie die Sicherheit, die Ihnen ein Stecker mit eindeutig zugeordneter Polarität oder ein Schutzkontakt-stecker bieten, nicht außer Kraft. Ein Stecker mit zugeordneter Polarität besitzt zwei Kontaktzungen, wobei die eine breiter ist als die andere. Ein Schutzkontaktstecker besitzt neben zwei Kontakten noch einen dritten Schutz-kontaktstift (Erdung). Das Steckerdesign sowie der zusätzliche Kontakt dienen in erster Linie Ihrer Sicherheit. Falls der im Lieferumfang befindliche Stecker nicht an der vorgesehenen Wandsteckdose angeschlossen werden kann, wenden Sie sich bitte umgehend an eine Elektrofachkraft.

10. Schützen Sie das Netzkabel vor übermäßiger Beanspruchung wie z. B. Begehen oder Quetschen, besonders an der Steckdose und der Gerätebuchse.

11. Benutzen Sie nur das vom Hersteller vorgesehene Stromkabel und Zubehör.

12. Benutzen Sie ausschließlich Transportwagen, Stative, Ablagen, oder Tische, die vom Hersteller vorgesehen sind oder mit diesem Gerät erworben wurden. Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie beim Transport mit einem Wagen darauf, dass das Gerät und der Wagen nicht umkippen können.

13. Das Gerät ist bei einem Gewitter vom Stromnetz zu trennen, oder auch wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

14. Wenden Sie sich bei Wartungsarbeiten an einen qualifizierten Service Betrieb. Wartungsarbeiten sind notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie z. B. ein beschädigtes Netzkabel oder beschädigter Netzstecker, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, oder es nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

15. Setzen Sie dieses Gerät niemals Tropf- oder Spritzwasser aus. Bitte stellen Sie sicher, dass niemals mit Flüssigkeiten gefüllte Behältnisse, wie z. B. Vasen auf das Gerät ´ gestellt werden.

16. Um dieses Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose.

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG 5

2. ANWENDUNG 5

3. BEDIENELEMENTE & ANSCHLÜSSE 5

3.1. Mixer- & Vorstufenmodul 5

4. SERVICE 6

4.1. Weltweiter Service 6

5. ANSCHLUSSKABEL & BELEGUNGEN 7

6. ANSCHLUSSBEISPIEL 7

7. TECHNISCHE DATEN 7

1. EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf eines CRAIG WILLIS Systems aus dem Hause CRAAFT AUDIO GmbH. Sie haben ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben. Dieses Produkt bietet moderne und zuverlässige Technologien für den professionellen Anwender. Um viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben, lesen Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Anleitung sowie die Verpackung für den Servicefall auf. Die WM-12A bzw. WM-15A sind leistungsfähige 12" bzw. 15" PA-Lautsprechersyteme mit eingebautem 3-Kanal Mixer und einer leistungsfähigen Endstufe (Verstärker). Dazu verfügt die WM-12A bzw. WM-15A über 3 Eingänge, einen Summen 2-Band EQ, einen Master Volume-Regler und einen zusätzlichen Signalausgang LINE OUT. Ein starker 12" bzw. 15" Lautsprecher sorgt für definierte Bässe und hohen Schall-Druck. Der CRAIG-WILLIS-DRIVE 1" Treiber sorgt für Hochtonwiedergabe in hoher Qualität. Der ergonomische Griff garantiert bequemen Transport und Aufbau. Die insgesamt hochwertigen Bauteile und eine extrem robuste Konstruktion garantieren eine lange Lebensdauer. Das Gehäuse der WM-12A bzw. WM-15A wurden mit schwarzem, wiederstandsfähigem Filz überzogen. Dieser schützt die WM-12A bzw. WM-15A beim Transport und während der Anwendung vor Beschädigungen.

2. ANWENDUNG

Die WM-12A bzw. WM-15A sind für alle Anwendungsbereiche konzipiert, bei denen eine hohe Klangqualität gefordert wird. Typische Anwendungen sind Theater, Clubs, Disco, FOH, Delay, Sprache und Monitoring. Das Gehäuse wurde multifunktional konzipiert. Somit lassen sich die WM-12A bzw. WM-15A sowohl als Floor-Monitor als auch zur Verwendung auf einem Boxenhochständer verwenden.

ACHTUNG
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass hohe Lautstärken das Gehör schädigen können und / oder Lautsprecher beschädigen können. Drehen Sie bitte alle Level Regler [2], [4], und [6] auf Linksanschlag, bevor Sie das Gerät einschalten. Achten Sie auf eine angemessene Lautstärke. Für einen nicht ordnungsgemäßen Einsatz des Gerätes übernimmt die CRAAFT AUDIO GmbH keinerlei Gewähr für Beschädigungen am Gerät sowie der gesamten angeschlossenen Peripheriegeräte und Einheiten.

3. BEDIENELEMENTE & ANSCHLÜSSE

3.1. Mixer- & Vorstufenmodul



Die Eingangssektionen der Modelle
WM-12A sowie WM-15A weisen identische Features auf.

1. MIC INPUT 1 und MIC INPUT 2 Eingangsbuchsen, Ausführung in XLR und 6.3 Klinke. Beide Anschlüsse (XLR und 6.3 Klinke) dienen zum Eingang eines Mikrofonpegels.

2. Mit dem MIC LEVEL 1 und MIC LEVEL 2 Reglern kann die Signalverstärkung der MIC INPUT Eingänge [1] eingestellt werden. Bevor eine Signalquelle (Mikrofon) an dem Eingang angeschlossen wird, sollte sichergestellt werden, dass der entsprechende MIC LEVEL Regler [2] auf Linksanschlag gestellt ist. Der Regler kann nach dem Anschließen soweit aufgedreht werden, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die CLIP LED [8] nicht oder nur bei Signalspitzen aufleuchtet.

3. AUX IN Eingangsbuchsen, Ausführung in Doppel-Chinch (stereo) und XLR. Diese Buchsen dienen zum Anschluss eines Stereo-Abspielgerätes oder Ähnlichem (CD-Player, MP-3 Player, PC-Computer, ...).

4. Mit dem LINE LEVEL Regler kann die Signalverstärkung des AUX IN Eingangs [3] eingestellt werden. Bevor eine Signalquelle an dem Eingang angeschlossen wird, sollte sichergestellt werden, dass der LINE LEVEL Regler [4] auf Linksanschlag gestellt ist. Der Regler kann nach dem Anschließen soweit aufgedreht werden, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die CLIP LED [8] nicht oder nur bei Signalspitzen aufleuchtet.

5. LINE OUT Ausgangsbuchse, Ausführung in 6.3 Klinkenbuchse und XLR. Dieser Ausgang gibt die Signal, die an den Eingängen MIC INPUT [1] und AUX IN [3] inklusive der mit den Reglern MIC LEVEL [2] und LINE LEVEL [4] eingestellten Pegeln und Mischverhältnissen.

6. MASTER VOLUME Regler, regelt die Gesamtlautstärke in der Funktion als Master-Regler. Dieser Regler sollte beim Einschalten der WM-12A bzw. WM-15A auf Linksanschlag gestellt sein, Stellung 0. Nach dem Einschalten des Systems sollten zunächst die Kontrollanzeigen [8] geprüft werden. Die POWER Anzeige leuchtet, alle anderen Anzeigen leuchten nicht auf. In diesem Fall drehen Sie den MASTER VOLUME Regler soweit nach rechts, bis die gew. Lautstärke erreicht ist.

7. HIGH und LOW Regler, zur Einstellung der Klangregelung.

- **HIGH** Regler, hiermit kann der Höhenanteil um 12 dB angehoben oder abgesenkt werden. Filter-Typ: High-Shelf.
- **LOW** Regler, hiermit kann der Bassanteil um 12 dB angehoben oder abgesenkt werden. Filter-Typ: Low-Shelf.

8. Dieser Bereich dient als Kontrollanzeige und zeigt den jeweiligen Zustand der WM-12A bzw. WM-15A an:

- **POWER** LED, zeigt den Betriebszustand an (EIN/AUS).
- **CLIP** LED, leuchtet auf, wenn das Eingangssignal zu hoch ausgesteuert ist. Drehen Sie in diesem Fall den entsprechenden LEVEL Regler [2] und/oder [4] soweit nach links, bis die CLIP LED erlischt bzw. nur noch bei Signalspitzen aufleuchtet. Sollte die Anzeige weiterhin aufleuchten, ist möglicherweise der EQ [7] zu hoch eingestellt. Drehen Sie in diesem Fall die Regler HIGH und/oder LOW [7] soweit nach links, bis die Anzeige erlischt bzw. nur noch bei Signalspitzen aufleuchtet.

9. POWER ON Netzschalter, mit dem die WM-12A bzw. WM-15A in Betrieb genommen wird. Der Schalter sollte sich in Stellung 0 (AUS) befinden, wenn Sie die Verbindung zum Stromnetz herstellen.

10. Netzanschlussbuchse, zum Anschluss des sich im Lieferumfang befindlichen Kaltgeräte-Netzkabels. Die WM-12A bzw. WM-15A kann an einer Netzspannung 230 Volt Wechselstrom (AC) betrieben werden (50-60 Hz).

ACHTUNG

Bei Verzerrungen oder unsauberem Klang drehen Sie die Eingänge zurück und erhöhen Sie die Master-Lautstärke mittels dem MASTER VOLUME Regler [6].

4. SERVICE

Im inneren des Gerätes befindet sich hochentwickelte Technik und sollte daher nur durch einen ausgebildeten Kundendiensttechniker gewartet bzw. repariert werden. Aus diesem Grund ist auf jedem Gerät folgender Aufkleber angebracht:

⚠ CAUTION ⚠

Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, entfernen Sie nicht die obere oder die untere Gehäuseabdeckung. Es befinden sich keine Teile im inneren des Geräts, die vom Kunden gewartet werden können. Das Gerät sollte nur durch einen ausgebildeten Kundendiensttechniker gewartet werden.

4.1. Weltweiter Service

Der Service wird durch Ihr örtliches autorisiertes Service Center durchgeführt. (Dazu setzen Sie sich entweder mit Ihrem örtlichen CRAAFT AUDIO GmbH Händler in Verbindung, oder kontaktieren Sie uns wenn Sie eine Liste der autorisierten Service Center benötigen.) Bringen Sie bitte unbedingt ihren Kassenbeleg, der als Kaufnachweis dient, sowie das fehlerhafte Produkt zum autorisierten Händler mit. Er bearbeitet die nötigen Unterlagen und erledigt die Reparatur. Bitte denken Sie daran, das Gerät in der Originalverpackung zu transportieren.

1. Wenn Sie das Produkt an ein autorisiertes Service Center senden, versichern Sie sich bitte, dass Sie das Service Formular, das sich am Ende dieser Bedienungsanleitung befindet, vollständig ausfüllen und in die Originalverpackung des Gerätes mit beilegen. Die Service Information keinesfalls separat schicken.

2. Benutzen Sie die Originalfabrikverpackung beim Versenden an das autorisierte Service Center, um einen sicheren Transport des Produktes zu gewährleisten.

5. ANSCHLUSSKABEL & BELEGUNGEN

Bitte achten Sie auf Kabel in einwandfreiem Zustand. Bei der WM-12A bzw. WM-15A kommen folgende Anschlusskabel zum Einsatz:

Signalkabel mit 6.3 Klinken-Stecker



Signalkabel mit XLR-Stecker



Signalkabel mit Cinch-Stecker



6. ANSCHLUSS-BEISPIEL



7. TECHNISCHE DATEN

MODELL WM-12A

Cabinet	MID/HIGH Fullrange
Configuration	compact 2-way
Speaker Power Capability RMS	200 watts
Speaker Power Capability Program	400 watts
Max. SPL	125 dB
Frequency response (-10dB)	48 Hz-20 KHz
Coverage angle	90˚ x 50˚ (nominal)
Components HIGH	1" CW driver (aluminium diaphragm)
Components MID / LOW	12" CW woofer (4 ohms)
Material	MDF, covered with black carpet
Grille	1
Grip handles	1
Dimensions (W x L x H) mm	347 x 400 x 580
Weight (kg)	approx. 18

MODELL WM-15A

Cabinet	MID/HIGH Fullrange
Configuration	compact 2-way
Speaker Power Capability RMS	200 watts
Speaker Power Capability Program	600 watts
Max. SPL	126 dB
Frequency response (-10dB)	38 Hz-20 KHz
Coverage angle	90˚ x 50˚ (nominal)
Components HIGH	1" CW driver (aluminium diaphragm)
Components MID / LOW	15" CW N/D woofer (4 ohms)
Material	MDF, covered with black carpet
Grille	1
Grip handles	1
Dimensions (W x L x H) mm	377 x 450 x 650
Weight (kg)	approx. 22

Purchaser´s Full Address (Komplette Adresse des Käufers)

Name (Name)

Street (Straße)

City (Stadt)	State
Country (Land)	Phone (Telefon)
Occupation (Beruf)	Age (Alter)

Email

☐ Yes, I would like to receive information via email.
Ja, ich möchte per Email Informationen erhalten.

Product (Produkt)

Serial Number (Seriennummer)

Purchase Date (Verkaufsdatum) Day (Tag) ☐☐ Month (Monat) ☐☐ Year (Jahr) ☐☐

Dealer´s Address/ Stamp, if available (Händleradresse/ Stempel, falls vorhanden)

© CRAAFT AUDIO GmbH GK0107

Craig Willis

Please Use International Postage

(Bitte frankieren)

Rückantwort

CRAAFT AUDIO GmbH
Attn: Customer Support

Gewerbering 42
94060 Pocking
Germany

WARRANTY REGISTRATION CARD (GARANTIE-REGISTRIERUNGSKARTE)

MAIN USE: (HAUPTANWENDUNG:)

- ☐ Mobile Reinforcement (Mobile Beschallung)
- ☐ Home Recording/Project Studio (Home-Recording-/Projekt-Studio)
- ☐ Radio/TV (Rundfunk/Fernsehen)
- ☐ Other (Andere) .....
- ☐ Installation (Festinstallation) .....
- ☐ PA Rental (PA-Verleih) .....

WHAT INFLUENCED YOU TO BUY THIS UNIT?
(WAS BEEINFLUSSTE SIE ZUM KAUF DES GERÄTES?)

- ☐ Advertisement (Werbung)
- ☐ Magazine (Zeitschrift) .....
- ☐ Review (Testbericht)
- ☐ Magazine (Zeitschrift) .....
- ☐ Dealer´s Recommendation (Empfehlung des Händlers)
- ☐ Price-Performance Ratio (Preis-/Leistungs-Verhältnis)
- ☐ Friend´s Recommendation (Empfehlung eines Bekannten)
- ☐ The unit itself (Das Gerät als solches)

HOW DO YOU RATE THIS PRODUCT? Please rate the following from 1 to 5, where 5 is the highest and 1 is the lowest possible rating:
(WIE BEURTEILEN SIE DIESES PRODUKT? Bitte benoten Sie im folgenden zwischen 1 und 5, wobei 5 die höchste und 1 die niedrigste Wertung darstellt:)

- ☐ Performance (Leistung)
- ☐ Ease of Use (Bedienungsfreundlichkeit)
- ☐ Construction (Verarbeitung)
- ☐ User´s Manual (Bedienungsanleitung)
- ☐ Design (Äußere Gestaltung)
- ☐ Price (Preis)

We constantly strive to give you excellent products at reasonable prices. We would appreciate your comments or critism:
(Unser Bestreben ist es, hervorrangende Produkte zu fairen Preisen anzubieten. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie sich die Zeit nehmen, uns Ihre Anregungen bzw. Ihre Kritik mitzuteilen:)

.....

.....

.....

.....

WEEE Symbol
Beim Entsorgen dieses Produktes bitte achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist. In der europäischen Union sowie in anderen europäischen Ländern gibt es ein separates Sammelsystem für elektrische Geräte. Dies entspricht der Regelung des WEEE Directive (Directive 2002/96/EC) und gilt lediglich innerhalb der europäischen Union.

Craig Willis®

Service Formular

Vollst. Name: _____

Vollst. Adresse: _____

Straße: _____

Stadt: _____

PLZ: _____

Land: _____

Telefonnummer: _____ **Faxnummer:** _____

Email: _____

MODEL: _____ **SERIAL:** _____

NUMMER: _____

Ort des Händlers: _____

Händlername: _____

Händleradresse: _____

KAUFDATUM: _____

Bitte beschreiben Sie genau den auftretenden Fehler

Problembeschreibung (Bitte beschreiben Sie, wann die Probleme aufgetaucht sind und was unternommen wurde, um die Probleme zu beheben.)

_____

_____

_____

_____

Andere Geräte, die in Ihrer Anlage vorhanden sind

_____

_____

_____

_____

CRAAFT AUDIO GmbH - Gewerbering 42 - 94060 Pocking / Germany - Tel. +49 / (0) 8531 / 3171-0 - Fax +49 / (0) 8531 / 3171-25
Email: info@novacoustic.com - Web: www.novacoustic.com